

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Funciona Mimi cuando se utilizan auriculares analógicos?	Sí.
¿Funciona Mimi Defined™ cuando se utiliza un sistema de sonido analógico?	Sí.
¿Funciona Mimi Defined™ con auriculares Bluetooth?	Sí.
¿Funciona Mimi Defined™ con Bluetooth como fuente?	Sí.
¿Mimi Defined™ trabaja con HDMI como fuente?	Sí.
¿Funciona Mimi Defined™ con reproductores de medios (Netflix, USB, UPnp)?	Sí.
¿Funciona Mimi Defined™ con todos los televisores Loewe?	Mimi Defined™ es actualmente compatible con dispositivos con chasis SL4xx y software PV5.0.x o superior. Mimi Defined se activa mediante un código de activación.
¿Es necesario estar conectado permanentemente a Internet para usar Mimi Defined™?	No. Mimi Defined™ también trabaja sin conexión. Sin embargo, es posible que aplicaciones futuras requieran conexión a Internet.
¿Puedo usar mi versión de Mimi Defined™ para todos mis televisores Loewe?	No. Cada código de activación está vinculado a un ID de dispositivo, que consta de los números de artículo y de serie. Mimi Defined™ debe adquirirse por separado para cada dispositivo.
¿Qué perfil debo utilizar si Mimi Defined™ está siendo compartido por diferentes generaciones?	Debe elegir el perfil de grupo que muestra la década de la persona con más edad del grupo.
¿Cuál es el límite de edad para los perfiles de los grupos?	Los perfiles de grupos pueden crearse en décadas a partir de los años 20. Los "ceros" y las "decenas" representan las décadas del milenio actual.
¿Cuál es el límite de edad para un perfil personal?	La introducción del año de nacimiento es posible a partir del año 1900.
¿Cómo puedo averiguar si Mimi Defined™ funcionará en mi televisor Loewe?	<ol style="list-style-type: none">1) En el menú, seleccione "HOME" - Ajustes del sistema (rueda dentada) - Extras - Equipamiento2) En la pestaña "Hardware" encontrará el chasis del dispositivo, aquí debe aparecer "SL4xx" (x para cualquier número).3) En la pestaña "Software" debe aparecer "V5.0.x". (x para cualquier número). <p>La forma más sencilla de obtener una actualización de software es a través de nuestra función de actualización por Internet directamente en el aparato, en nuestra página web www.loewe.tv o a través de su distribuidor especializado.</p> <p>Para algunos dispositivos con chasis SL3xx ofrecemos un kit de actualización de hardware, por favor contacte con su distribuidor para ello.</p>
¿Cómo puedo ver qué año o década de nacimiento he establecido para una persona o grupo?	Lamentablemente, esto ya no es posible después de la configuración. En caso de duda, puede borrar el perfil y simplemente crearlo de nuevo.
¿Cómo se procesa el sonido multicanal (Dolby, dts, matrix, etc.)?	Mimi Defined™ procesa señales de audio estéreo. Es por eso que el sonido multicanal es convertido en estéreo cuando se activa Mimi Defined™
¿Habría posibilidad de actualizar Mimi para la generación de chasis SL3xx?	En televisores, que son compatibles con el kit de actualización de hardware a SL4xx, se puede utilizar Mimi posteriormente. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.
¿Dónde puedo obtener Mimi Defined™ para mi dispositivo?	Los cupones para obtener el código de activación de Mimi Defined™ se obtienen en promomimi@maygap.com con su código de artículo y nº de serie.